

Anleitung zur Installation einer Senderliste auf einen Fernseher der Baureihe colibri 52xx

Achtung: Diese Anleitung gilt nur für die colibri 5219 und 5222 und nicht für andere colibri-Fernseher Modelle!

Die Senderliste ist in der Datei mit dem Namen „DATABASE.bin“ gespeichert. Diese Datei kopieren Sie auf einen USB-Speicherstick direkt auf die oberste Ebene (also nicht in ein Unterverzeichnis oder einen Ordner). Dann schalten Sie den colibri 5219 bzw. 5222 ein und stecken den USB-Stick in die USB-Buchse des Fernsehers ein.

Nun drücken Sie die Taste MENU und dann die „Pfeil nach rechts“-Taste bis zum Menü „SPERREN“. Drücken Sie dann die „Pfeil nach unten“-Taste, so dass die Zeile „System sperren“ gelb markiert wird. Drücken Sie auf ENTER und geben Sie dann 0000 als Passwort ein. Drücken Sie 5 x die „Pfeil nach unten“-Taste und die Auswahl „Hotel Mode“ ist markiert. Nun drücken Sie erneut ENTER und dann 7 x die „Pfeil nach unten“-Taste zum Menüpunkt „Daten von USB laden“. Bestätigen Sie die Auswahl mit ENTER und anschließend der „Pfeil nach rechts“-Taste und die Senderliste wird automatisch eingelesen. Nach ca. 20s wird der Fernseher automatisch neu gestartet. Nun steht die eingespielte Senderliste zur Verfügung.

Nachdem die Senderliste so vom USB-Stick geladen worden ist können Sie diesen wieder abziehen und diese Senderliste bleibt nun dauerhaft im Fernseher gespeichert bis Sie die Senderliste ändern oder eine andere Senderliste einspielen.