

Anleitung zur Installation einer Senderliste auf einen Fernseher der Baureihe colibri 53xx

Achtung: Diese Anleitung gilt nur für die colibri 5319 und 5322 und nicht für andere colibri-Fernseher Modelle!

Die Senderliste ist in den beiden Dateien „cvt_database.dat“ und „DVBS_Program.csv“ gespeichert. Diese Dateien kopieren Sie auf einen USB-Speicherstick direkt auf die oberste Ebene (also nicht in ein Unterverzeichnis oder einen Ordner). Dann schalten Sie den colibri 5319 bzw. 5322 ein und stecken den USB-Stick in die USB-Buchse des Fernsehers ein.

Nun drücken Sie die Taste MENU und dann die „Pfeil nach rechts“-Taste bis zum Menü „SCHUTZ“. Drücken Sie dann die „Pfeil nach unten“-Taste, so dass die Zeile „System sperren“ gelb markiert wird. Drücken Sie auf ENTER und geben Sie dann 0000 als Passwort ein. Drücken Sie 4 x die „Pfeil nach unten“-Taste und die Auswahl „Hotel Mode“ ist markiert. Nun drücken Sie erneut ENTER und dann 5 x die „Pfeil nach unten“-Taste zum Menüpunkt „Datenbank importieren“. Bestätigen Sie die Auswahl mit ENTER und warten Sie ab. Die Senderliste wird automatisch eingelesen. Nach ca. 20s wird der Fernseher automatisch ausgeschaltet. Beim nächsten Einschalten steht die eingespielte Senderliste zur Verfügung.

Nachdem die Senderliste so vom USB-Stick geladen worden ist können Sie diesen wieder abziehen und diese Senderliste bleibt nun dauerhaft im Fernseher gespeichert bis Sie die Senderliste ändern oder eine andere Senderliste einspielen.